

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

Kruidvat Smart Home

Afstandsbediening

Model: SH.63.214

Kruidvat Renswoude NL
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude
www.kruidvat.nl

Ver.1 - 20200810

Een elektronische versie van de handleiding is verkrijgbaar via onze klantenservice op:

www.kruidvat.nl/mailformulier of
www.kruidvat.be/email

Let op: deze Smart afstandsbediening werkt alleen met Kruidvat Smart Home lampen en plugs.

Stap 1

Zorg dat de lamp of plug die je wilt bedienen met de afstandsbediening al is toegevoegd aan de Kruidvat Smart Home App.

Stap 2

Zet de smart lamp of smart plug één keer uit en weer aan om deze in de leermodus te zetten. Voer stap 3 nu binnen 20 seconden uit.

Stap 3

Houd de ON knop van de afstandsbediening ingedrukt (ongeveer 5 seconden) tot de afstandsbediening 3x knippert. De lamp of plug knippert 3x keer. De afstandsbediening is nu succesvol gekoppeld met de lamp of plug.

Koppel meerdere lampen en plugs

Herhaal bovenstaande stappen om nog een lamp of plug te koppelen of koppel meerdere lampen of plugs tegelijkertijd. Dit doe je door de lampen of plugs tegelijkertijd in de leermodus te zetten.

Ontkoppelen

Druk ongeveer 5 sec op de OFF knop om de

gekoppelde lampen of plugs te ontkoppelen. Lees ook altijd de veiligheidswaarschuwingen en instructies van andere apparaten waarop het product is aangesloten.

Kruidvat NL

0318 798 000

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.nl/smarthome

Kruidvat BE/F

033 030 136

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.be/smarthome



Gooi afgedankte elektrische apparaten niet weg met het huishoudafval. Gebruik waar aanwezig recyclefaciliteiten. Raadpleeg de gemeente voor recyclingadvies.

FR

MODE D'EMPLOI

Kruidvat Smart Home
Télécommande

Modèle : SH.63.214

Kruidvat Renswoude NL
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude
www.kruidvat.nl

Ver.1 - 20200810

Une version numérique de ce manuel est
disponible auprès de notre service client sur:

www.kruidvat.nl/mailformulier ou
www.kruidvat.be/email

Remarque: cette télécommande Smart fonctionne uniquement avec les lampes et les plugs Kruidvat Smart Home.

Étape 1

Assurez-vous que la lampe ou la plug que vous souhaitez commander avec la télécommande a déjà été ajoutée à l'application Kruidvat Smart Home.

Étape 2

Éteignez et rallumez la lampe Smart ou la plug Smart pour la mettre en mode d'apprentissage. Effectuez maintenant l'étape 3 dans les 20 secondes.

Étape 3

Maintenez le bouton Marche de la télécommande enfoncé (environ 5 secondes) jusqu'à ce que la télécommande clignote 3 fois. La lampe ou la plug clignote 3 fois. La télécommande est maintenant correctement connectée à la lampe ou plug.

Connectez plusieurs lampes et plugs

Répétez les étapes ci-dessus pour connecter une autre lampe ou une autre plug ou connectez plusieurs lampes ou plugs en même temps. Pour cela, mettez les lampes ou les plugs en mode d'apprentissage en même temps.

Déconnecter

Appuyez sur le bouton Arrêt pendant environ 5 secondes pour déconnecter les lampes ou les plugs connectées.

Lisez toujours les avertissements de sécurité et les instructions des autres appareils auxquelles le produit est connecté.

Kruidvat NL

0318 798 000

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.nl/smarthome

Kruidvat BE/F

033 030 136

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.be/smarthome



Ne disposez pas de vos appareils électriques en les déposant avec les ordures ménagères. Utilisez les installations de recyclage prévues à cette fin. Renseignez-vous auprès de votre commune sur les possibilités de recyclage.