

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

Kruidvat Smart Home
Deur Sensor

Model: SH.63.218



Kruidvat Renswoude NL
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude
www.kruidvat.nl

Ver.1 - 20200810

Een elektronische versie van de handleiding
is verkrijgbaar via onze klantenservice op:
www.kruidvat.nl/mailformulier of
www.kruidvat.be/email

Product specificaties

Afstand tussen magneten: max 15mm

Werktemperatuur: -10-50°C

Batterij inbegrepen: DC3V AAA

Koppelen met de Kruidvat Smart Home App

Voor een juiste werking van dit product is een stabiel 2.4GHz WiFi netwerk nodig die verbonden is met het internet via een gebruikersnaam en wachtwoord (maak gebruik van de Kruidvat Smart Wifi Versterker om je wifi netwerk thuis te versterken).

Stap 1: Download de App


Download de Kruidvat Smart Home App via de Google Play store of de Apple App Store.



Stap 2: Maak een account aan

Selecteer de landcode en voer het telefoonnummer of e-mailadres in en vraag vervolgens een verificatiecode aan.

Voer de ontvangen verificatiecode in en kies een wachtwoord.



Stap 3: Een huis aanmaken

1. Klik op het tabje "Profiel" rechtsonder.
2. Klik op "Beheer huis" en vervolgens op "Huis toevoegen" om een nieuw huis aan te maken.
3. Kies een naam voor je huis, stel je locatie in en kies de kamers waar je de Kruidvat Smart Home producten hebt geïnstalleerd.
4. Klik op bevestigen en ga verder met de volgende stap.

Stap 4: De Deur Sensor koppelen

1. Klik op "+" in de rechterbovenhoek en selecteer de categorie "Smart Sensor".

2. Selecteer de Deur Sensor.
3. Controleer of de telefoon is verbonden met het WiFi netwerk waaraan je het product wilt toevoegen. Voer nu het WiFi wachtwoord in en klik op "Volgende".
4. Plaats de batterijen in de sensor.
5. Wacht een paar seconden tot het rode indicatielampje snel knippert. (Als deze niet vanzelf knippert reset de sensor dan door 5 sec de reset knop in te drukken aan de onderkant van de sensor).



6. Bevestig dat het indicatielampje snel knippert door op de checkbox "Bevestig" te klikken en tik op "Volgende" om verder te gaan.
7. Er wordt nu verbinding gemaakt met de Kruidvat Smart Home App.
8. Als het product succesvol is toegevoegd klik je op "Doorgaan".
9. De sensor is nu te bedienen en te configureren in de App.

Het koppelen van de Smart Sensor met een Smart Alarm

Koppel de Smart Deur Sensor met een Kruidvat Smart Alarm om een compleet beveiligingssysteem te maken.

Let op: Zorg ervoor dat je een Smart Deur Sensor en Smart Alarm hebt toegevoegd aan de App voordat je onderstaande stappen doorloopt.

1. Klik op het tabje "Scenario's" onderaan de App.
2. Klik op "+" in de rechterbovenhoek en selecteer "Productstatus".
3. Selecteer de Deursensor en klik op -> Deursensor -> Open.
4. Klik op "Bedien een product" om een taak in te stellen.
5. Selecteer het alarm dat je wilt koppelen en kies een alarm status. Deze wordt ingeschakeld bij de ingestelde voorwaarde van de sensor. Kies uit alleen licht, geluid of licht en geluid.
6. Klik nu op "Volgende" om naar het overzicht te gaan van je ingestelde scenario en klik op "Opslaan" als je verder niks meer wilt instellen.

Extra instellingen

- Voeg bij "Voorwaarde" eventueel nog een extra sensor toe. (kies dan bij voorwaarde "wanneer één voorwaarde is vervuld". Dit betekent dat als één van de toegevoegde

producten veranderd van status het alarm afgaat).

- Voeg bij “Taak” nog een extra alarm of ander product toe.
- Verander de naam, kleur en afbeelding van je scenario.

Veiligheidsinstructies

- Alleen binnenshuis gebruiken.
- Voor een juiste werking van dit product is een stabiel 2.4GHz WiFi netwerk nodig die verbonden is met het internet via een gebruikersnaam en wachtwoord.
- Dit product niet installeren met vochtige handen of in een vochtige ruimte.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Gebruik het product nooit als het beschadigd is.

Lees ook altijd de veiligheidswaarschuwingen en instructies van andere apparaten waarop het product is aangesloten.

Kruidvat NL

0318 798 000

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.nl/smarthome

Kruidvat BE/F

033 030 136

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.be/smarthome



Gooi afgedankte elektrische apparaten niet weg met het huishoudafval. Gebruik waar aanwezig recyclefaciliteiten. Raadpleeg de gemeente voor recyclingadvies.

FR

MODE D'EMPLOI

Kruidvat Smart Home
Détecteur de porte

Modèle : SH.63.218



Kruidvat Renswoude NL
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude
www.kruidvat.nl

Ver.1 - 20200810

Une version numérique de ce manuel est
disponible auprès de notre service client sur:

www.kruidvat.nl/mailformulier ou
www.kruidvat.be/email

Spécifications de produit

Distance de contrôle magnétique : max 15mm

Température de fonctionnement : -10-50°C

Pile incluse: DC3V AAA

Établir la connexion avec l'application Kruidvat Smart Home

Pour le bon fonctionnement de ce produit, un réseau Wifi 2.4GHz stable et connecté à l'internet à l'aide d'un identifiant et un mot de passe, est indispensable. (utilisez un Kruidvat Smart amplificateur Wifi pour renforcer votre réseau Wifi à la maison).

Phase 1 : Téléchargez l'application

Téléchargez l'application Kruidvat Smart Home dans Google Play store ou Apple App Store.




Phase 2 : Créez un compte

Sélectionnez le code de votre pays et entrez

votre numéro de téléphone ou adresse électronique, puis, demandez le code de vérification.

Entrez le code de vérification reçue et choisissez un mot de passe.



Phase 3 : Créez une maison

- 1.** Cliquez sur l'onglet « Profil » en bas à droite.
- 2.** Cliquez sur « Gérer ma maison », puis sur « ajouter Maison » pour créer une nouvelle maison.
- 3.** Choisissez un nom pour votre maison, configurez le lieu et choisissez les pièces dans lesquelles vous avez installé des produits Kruidvat Smart Home.
- 4.** Cliquez sur confirmer et continuez l'étape

suivante.

Phase 4: Connecter le détecteur de porte

- 1.** Cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit et sélectionnez la catégorie "Détecteur Smart".
- 2.** Sélectionnez le détecteur de porte.
- 3.** Vérifiez si le téléphone est connecté au réseau WiFi auquel vous souhaitez ajouter le produit. Entrez maintenant le mot de passe WiFi et cliquez sur "Suivant".
- 4.** Insérez les piles dans le détecteur.
- 5.** Attendez quelques secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote rapidement. S'il ne clignote pas de lui-même, réinitialisez le détecteur en appuyant pendant 5 secondes sur le bouton Reset situé au dessous du détecteur. Utilisez pour cela la broche fournie.

bouton de réinitialisation




- 6.** Confirmez que le voyant lumineux clignote rapidement en cliquant sur "Confirmer" sur la checkbox et cliquez sur "Suivant" pour continuer.
- 7.** La connexion se fait avec l'application Kruidvat Smart Home.

8. Lorsque le produit a été ajouté avec succès, cliquez sur "Continuer".
9. Vous pouvez maintenant commander et configurer le détecteur dans l'application.

La connexion du détecteur Smart à une alarme Smart

Connectez le détecteur de porte Smart à une alarme Smart Kruidvat pour créer un système de sécurité complet.

Remarque: Assurez-vous d'avoir ajouté un détecteur de porte Smart et une alarme Smart à l'application avant de suivre les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur l'onglet "Scénarios" en bas de l'application.
2. Cliquez sur "  " dans le coin supérieur droit et sélectionnez "Statut du produit".
3. Sélectionnez le détecteur de porte et cliquez sur -> détecteur de porte -> Marche.
4. Cliquez sur "Commander un produit" pour paramétrer une tâche.
5. Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez connecter et choisissez un statut d'alarme. Celle-ci est activée dans le statut paramétré du détecteur. Choisissez uniquement entre lumière, son, ou lumière et son.
6. Cliquez maintenant sur "Suivant" pour accéder à l'aperçu de votre scénario paramétré, et cliquez sur "Sauvegarder" si

vous ne souhaitez rien paramétrer d'autre.

Paramètres supplémentaires

- Ajoutez éventuellement un détecteur supplémentaire à "Condition". (Choisissez ensuite comme condition "lorsqu'une condition est remplie". Cela signifie que l'alarme retentit si l'un des produits ajoutés change de statut).
- Ajoutez une alarme supplémentaire ou un autre produit à "Tâche".
- Modifiez le nom, la couleur et l'illustration de votre scénario.

Instructions de sécurité

- Utilisation à l'intérieure uniquement.
- Pour le bon fonctionnement de ce produit, un réseau Wifi 2.4GHz stable et connecté à l'internet à l'aide d'un identifiant et un mot de passe, est indispensable.
- Ne pas installer ce produit avec les mains mouillées ou dans une pièce humide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Garder hors de portée des enfants.
- Ne jamais utiliser le produit s'il est endommagé.

Lisez toujours les avertissements de sécurité et les instructions des autres appareils auxquelles le produit est connecté.

Kruidvat NL

0318 798 000

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.nl/smarthome

Kruidvat BE/F

033 030 136

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.be/smarthome



Ne disposez pas de vos appareils électriques en les déposant avec les ordures ménagères. Utilisez les installations de recyclage prévues à cette fin. Renseignez-vous auprès de votre commune sur les possibilités de recyclage.