

**NL**

# **GEBRUIKSAANWIJZING**

Kruidvat Smart Home  
Afstandsbediening

**Model:** SH.63.214

Kruidvat Renswoude NL  
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude  
[www.kruidvat.nl](http://www.kruidvat.nl)

Ver.1.2 - 20220207

Een elektronische versie van de handleiding  
is verkrijgbaar via onze klantenservice op:  
**[www.kruidvat.nl/mailformulier](http://www.kruidvat.nl/mailformulier)** of  
**[www.kruidvat.be/email](mailto:www.kruidvat.be/email)**

**Let op:** deze Smart afstandsbediening werkt alleen met Kruidvat Smart Home lampen.

### **Stap 1**

Zorg dat de lamp die je wilt bedienen met de afstandsbediening al is toegevoegd aan de Kruidvat Smart Home App.

### **Stap 2**

Zet de smart lamp één keer uit en weer aan om deze in de leermodus te zetten. Voer stap 3 nu binnen 20 seconden uit.

### **Stap 3**

Houd de ON knop van de afstandsbediening ingedrukt (ongeveer 5 seconden) tot de afstandsbediening 3x knippert. De lamp knippert 3x keer. De afstandsbediening is nu succesvol gekoppeld met de lamp.

### **Koppel meerdere lampen**

Herhaal bovenstaande stappen om nog een lamp te koppelen of koppel meerdere lampen tegelijkertijd. Dit doe je door de lampen tegelijkertijd in de leermodus te zetten.

### **Ontkoppelen**

Druk ongeveer 5 sec op de OFF knop om de gekoppelde lampen te ontkoppelen.

Lees ook altijd de veiligheidswaarschuwingen en instructies van andere apparaten waarop het product is aangesloten.

### **Kruidvat NL**

0318 798 000

ma-vr 9-20u, za 9-18u

**[www.kruidvat.nl/smarthome](http://www.kruidvat.nl/smarthome)**

### **Kruidvat BE/F**

033 030 136

ma-vr 9-20u, za 9-18u

**[www.kruidvat.be/smarthome](http://www.kruidvat.be/smarthome)**

Hierbij verklaar ik, Kruidvat, dat het type radioapparatuur smart afstandsbediening SH.63.214 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

**NL: [www.kruidvat.nl/conformiteitsverklaring](http://www.kruidvat.nl/conformiteitsverklaring)**

**BE: [www.kruidvat.be/nl/conformiteitsverklaring](http://www.kruidvat.be/nl/conformiteitsverklaring)**

**FR: [www.kruidvat.be/fr/conformite](http://www.kruidvat.be/fr/conformite)**



Gooi afgedankte elektrische apparaten niet weg met het huishoudafval. Gebruik waar aanwezig recyclefaciliteiten. Raadpleeg de gemeente voor recyclingadvies.

**FR**

## **MODE D'EMPLOI**

Kruidvat Smart Home  
Télécommande

**Modèle :** SH.63.214

Kruidvat Renswoude NL  
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude  
[www.kruidvat.nl](http://www.kruidvat.nl)

Ver.1.2 - 20220207

Une version numérique de ce manuel est  
disponible auprès de notre service client sur:  
**[www.kruidvat.nl/mailformulier](http://www.kruidvat.nl/mailformulier)** ou  
**[www.kruidvat.be/email](mailto:www.kruidvat.be/email)**

**Remarque:** cette télécommande Smart fonctionne uniquement avec les lampes et Kruidvat Smart Home.

## Étape 1

Assurez-vous que la lampe ou que vous souhaitez commander avec la télécommande a déjà été ajoutée à l'application Kruidvat Smart Home.

## Étape 2

Éteignez et rallumez la lampe Smart ou la pour la mettre en mode d'apprentissage. Effectuez maintenant l'étape 3 dans les 20 secondes.

## Étape 3

Maintenez le bouton Marche de la télécommande enfoncé (environ 5 secondes) jusqu'à ce que la télécommande clignote 3 fois. La lampe ou clignote 3 fois. La télécommande est maintenant correctement connectée à la lampe.

## Connectez plusieurs lampes

Répétez les étapes ci-dessus pour connecter une autre lampe ou connectez plusieurs lampes ou même temps. Pour cela, mettez les lampes ou en mode d'apprentissage en même temps.

## **Déconnecter**

Appuyez sur le bouton Arrêt pendant environ 5 secondes pour déconnecter les lampes connectées.

Lisez toujours les avertissements de sécurité et les instructions des autres appareils auxquelles le produit est connecté.

## **Kruidvat NL**

0318 798 000

ma-vr 9-20u, za 9-18u

**[www.kruidvat.nl/smarthome](http://www.kruidvat.nl/smarthome)**

## **Kruidvat BE/F**

033 030 136

ma-vr 9-20u, za 9-18u

**[www.kruidvat.be/smarthome](http://www.kruidvat.be/smarthome)**

Le soussigné, Kruidvat, déclare que l'équipement radioélectrique du type smart télécommande SH.63.214 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

**NL: [www.kruidvat.nl/conformiteitsverklaring](http://www.kruidvat.nl/conformiteitsverklaring)**

**BE: [www.kruidvat.be/nl/conformiteitsverklaring](http://www.kruidvat.be/nl/conformiteitsverklaring)**

**FR: [www.kruidvat.be/fr/conformite](http://www.kruidvat.be/fr/conformite)**



Ne disposez pas de vos appareils électriques en les déposant avec les ordures ménagères. Utilisez les installations de recyclage prévues à cette fin. Renseignez-vous auprès de votre commune sur les possibilités de recyclage.