

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

Kruidvat Smart Home

Wifi Versterker

Model: SH.63.225

Kruidvat Renswoude NL

Nijborg 17, 3927 DA Renswoude

www.kruidvat.nl


Ver.1 - 20200810

Een elektronische versie van de handleiding is verkrijgbaar via onze klantenservice op:

www.kruidvat.nl/mailformulier of

www.kruidvat.be/email

Schematische tekening



Snel verbinding maken via WPS (Wifi Protected Setup)

Druk op de WPS knop van de router en druk daarna binnen 2 minuten op de WPS knop van de Wifi versterker.

Verbindingsstatus



Geen verbinding

Verbind met router of plaats dichterbij de router.



Zwak signaal

Signaal sterkte lager dan 25%. Plaats dichterbij de router.



Goed signaal

Signaal sterkte 25%-75%. Dit is de ideale afstand.



Perfect signaal

Signaal sterkte 75%-100%. Plaats verder weg voor een breder bereik.

Apparaatstatus

Als het apparaat op de juiste manier is aangesloten brandt het lampje. Als het lampje knippert is deze bezig verbinding te maken met de router.

Internetstatus

Als dit lampje uit is dan is hij verbonden met het internet. Staat het lampje aan dan is er geen verbinding met het internet. Controleer de stappen in de handleiding.

Resetknop

Reset de wifi versterker naar fabrieksinstellingen door 5 sec op de resetknop te drukken.


Ethernetpoort

Sluit een Ethernetkabel aan op deze poort om rechtstreeks verbinding te maken met het internet. Het koppelen met de router is dan niet nodig.

Verbinden met de router

Stap 1

Sluit de Wifi versterker aan op een stopcontact in de buurt van de router en wacht 40 seconden.



Stap 2

Open de Wifi instellingen op je telefoon en zoek naar "**WIFI EXTENDER-XXXX**". Selecteer deze om verbinding te maken. Vul het volgende wachtwoord in: "**WIFI63225**".



Step 3

Scan de QR code of open de browser op je telefoon en ga naar "http://wifi-extender" of "http://192.168.9.1".



Step 4

Je komt nu op een inlogscherf. Vul bij gebruikersnaam en wachtwoord "admin" in en klik op "login".

Login to WIFI EXTENDER

admin	
admin	

Cancel Log In

Stap 5














Kies een taal en klik op "Enter" om verder te gaan.

Stap 6

Kies de router waarmee je de wifi versterker wilt verbinden en vul bij "Password of router" het wachtwoord van jouw router in. Vul bij "Password of Extender" het wachtwoord van de Wifi versterker in: "**WIFI63225**".

802.11n 300M Wireless Extender/AP

Please select the router which you want to connect and input the password(if need),the click "Next" .

H3C_AB1395		<input type="radio"/>
TEST-2.4G		<input type="radio"/>
WiFi883		<input type="radio"/>
OURLINK-5484(2.4G)		<input type="radio"/>
T800		<input type="radio"/>
WIRELESS-9596		<input type="radio"/>
OURLINK-MESH-2.4		<input type="radio"/>
Pantum-AP-F48D90		<input type="radio"/>
TP-LINK_37C2		<input type="radio"/>
ChinaNet-iTpE		<input type="radio"/>
ChinaNet-vuBR		<input type="radio"/>
ChinaNet-VRFT		<input type="radio"/>
xy2		<input type="radio"/>

Password of router:

Name of Extender:

Password of Extender:

← → 🏠 📶 ⋮

Stap 7

Klik nu op "Next" om verbinding te maken met de router. De Wifi versterker start opnieuw op en maakt verbinding met de router. Dit duurt ongeveer 1 minuut. Haal de Wifi versterker niet uit het stopcontact tijdens dit proces. De Wifi versterker is verbonden met het internet als het internetstatus lampje " " van rood veranderd naar uit.

Stap 8

De Wifi versterker kan nu uit het stopcontact gehaald worden en op een andere locatie geplaatst worden om het netwerk uit te breiden. **Let op:** het duurt ongeveer 1 minuut voordat de Wifi versterker weer verbonden is met de router.

Lees ook altijd de veiligheidswaarschuwingen en instructies van andere apparaten waarop het product is aangesloten.

Kruidvat NL

0318 798 000

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.nl/smarthome

Kruidvat BE/F

033 030 136

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.be/smarthome

Hierbij verklaar ik, Kruidvat, dat het type radioapparatuur smart WiFi versterker SH.63.225 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

NL: www.kruidvat.nl/conformiteitsverklaring

BE: www.kruidvat.be/nl/conformiteitsverklaring

FR: www.kruidvat.be/fr/conformite



Gooi afgedankte elektrische apparaten niet weg met het huishoudafval. Gebruik waar aanwezig recyclefaciliteiten. Raadpleeg de gemeente voor recyclingadvies.

FR

MODE D'EMPLOI

Kruidvat Smart Home
Extention Wifi


Modèle : SH.63.225

Kruidvat Renswoude NL
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude
www.kruidvat.nl

Ver.1 - 20200810

Une version numérique de ce manuel est
disponible auprès de notre service client sur:
www.kruidvat.nl/mailformulier ou
www.kruidvat.be/email

Dessin schématique



Connexion rapide avec WPS (Wifi Protected Setup)

Appuyez sur le bouton WPS du routeur et puis, dans les 2 minutes qui suivent, sur le bouton WPS.

État de la connexion



Pas de connexion

Connectez avec le routeur ou placez plus près du routeur.



Signal faible

Puissance du signal inférieure à 25 %. Se rapprocher du routeur.



Signal de bonne qualité

Puissance du signal entre 25 %-75 %. C'est la distance idéale.



Signal parfait

Puissance du signal entre 75 %-100 %. Éloignez pour un captage plus large.

État de l'appareil

Si l'appareil est connecté correctement, le voyant s'allume. Si le voyant clignote, il est en train d'établir la connexion avec le routeur.

État de l'internet

Si ce voyant est éteint, l'appareil est connecté à l'internet. S'il est allumé, il n'y a pas de connexion à l'internet. Vérifiez les étapes dans le manuel.

Bouton de réinitialisation

Remettez l'amplificateur au paramétrage d'usine en appuyant sur le bouton de réinitialisation pendant 5 sec.


Port Ethernet

Connectez un câble Ethernet à ce port pour établir une connexion directe avec l'internet. La connexion au routeur n'est alors plus nécessaire

Établir la connexion avec le routeur


Phase 1

Branchez l'amplificateur Wifi à une prise murale à proximité du routeur et attendez 40 secondes.



Phase 2

Ouvrez le paramétrage Wifi sur votre téléphone et cherchez "**WIFI EXTENDER-XXXX**". Sélectionnez-le pour connecter. Entrez le mot de passe suivant : "**WIFI63225**".



Phase 3

Scannez le code QR ou ouvrez le navigateur sur votre téléphone et allez à « <http://wifi-extender> » ou « <http://192.168.9>. ».



Phase 4

Vous voyez alors un écran de connexion affiché. Saisissez « admin » comme l'identifiant et le mot de passe et cliquez sur « login ».

A screenshot of a login interface titled 'Login to WIFI EXTENDER'. It features two input fields stacked vertically, both containing the text 'admin'. A red box highlights these two fields. Below the input fields, there are two buttons: 'Cancel' on the left and 'Log In' on the right.

Phase 5

Choisissez une langue et cliquez sur « Enter » pour continuer.

Phase 6

souhaitez connecter l'amplificateur et saisissez comme « Password of router » le mot de passe de votre routeur. Saisissez pour « Password of Extender » le mot de passe de l'emplicateur Wifi : « **WIFI63225** ».

802.11n 300M Wireless Extender/AP

Please select the router which you want to connect and input the password(if need),the click "Next" .

H3C_AB1395		<input type="radio"/>
TEST-2.4G		<input type="radio"/>
WiFi883		<input type="radio"/>
OURLINK-5484(2.4G)		<input type="radio"/>
T800		<input type="radio"/>
WIRELESS-9596		<input type="radio"/>
OURLINK-MESH-2.4		<input type="radio"/>
Pantum-AP-F48D90		<input type="radio"/>
TP-LINK_37C2		<input type="radio"/>
ChinaNet-iTpE		<input type="radio"/>
ChinaNet-vuBR		<input type="radio"/>
ChinaNet-VRFT		<input type="radio"/>
xy2		<input type="radio"/>

Password of router:

Name of Extender:

Password of Extender:

Phase 7

Cliquez alors sur « Next » pour établir la connexion avec le routeur. L'amplificateur Wifi redémarre et se connecte au routeur. Cela prendra environ 1 minute. Ne débranchez pas l'amplificateur Wifi lors de ce processus. L'amplificateur Wifi est connecté à l'internet lorsque le voyant de l'état internet «» s'éteint.

Phase 8

L'amplificateur Wifi peut maintenant être débranché et changé d'endroit pour élargir le réseau. **Attention :** la nouvelle connexion de l'amplificateur Wifi avec le routeur prendra environ 1 minute.

Lisez toujours les avertissements de sécurité et les instructions des autres appareils auxquelles le produit est connecté.

Kruidvat NL

0318 798 000

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.nl/smarthome

Kruidvat BE/F

033 030 136

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.be/smarthome

Le soussigné, Kruidvat, déclare que l'équipement radioélectrique du type smart extention Wifi SH.63.225 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

NL: www.kruidvat.nl/conformiteitsverklaring

BE: www.kruidvat.be/nl/conformiteitsverklaring

FR: www.kruidvat.be/fr/conformite



Ne disposez pas de vos appareils électriques en les déposant avec les ordures ménagères. Utilisez les installations de recyclage prévues à cette fin. Renseignez-vous auprès de votre commune sur les possibilités de recyclage.